

### 《ブレーキリザーバタンク液量の点検》

平坦地で車体を垂直にして、ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態で点検します。液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検してください。

ブレーキ液の補給は57ページ参照。

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、パイプの液漏れの点検をしてください。ブレーキ液漏れの点検は42ページ参照。

