

● バッテリー液量の点検

- ・シート、サイドカバーを取外します。
- ・バッテリーを取出し、バッテリー各槽の液面が上限 (UPPER LEVEL) と下限 (LOWER LEVEL) の範囲にあるかを点検します。液面が下限に近かったら、蒸留水を補給してください。

バッテリー液の補給は58ページ参照。

《バッテリーの取外しかた》

1. バッテリーブリーザーチューブをバッテリーエルボから抜き取ります。
2. バッテリーホルダを取外します。
3. ⊖ (マイナス) コードの接続を外します。
4. ⊕ (プラス) コードの接続を外し、バッテリーを引き出します。

《バッテリーの取付けかた》

取外しかたの逆手順で行います。

