

●エアクリーナエレメントの点検

エアクリーナエレメントを取出し、汚れによる詰りなどが無いかを目視により点検します。

《取外し》

1. サイドカバーを取外します。
2. スターターマグネチックスイッチを取外します。
3. ビスを外し、エアクリーナカバーを取外します。
4. セットスプリングを外してエアクリーナエレメントを取外します。

《取付け》

取付けは、取外しの逆手順で行います。

清掃の方法は62ページ参照。

注意

- ・車によっては、ろ紙にオイルを含んだエアクリーナエレメント(ビスカス式)が装備されています。ビスカス式のエアクリーナエレメントは6か月ごとの点検は不要です。

