

●ヒューズの交換

エンジン・スイッチを切り、故障状況から、点検すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認し、ヒューズが切れていないかを点検します。

・ヒューズが切れている場合は、ヒューズボックスの表示に従い、指定されている容量のヒューズと交換します。

《メインヒューズ》

右サイドカバーを外し、スタータマグネチックのカプラを外すとカバーが開き、その中にセットされています。

《ヒューズボックス内のヒューズ》

- ・ヒューズボックスは、ヘッドライト下側にあります。
- ・ヒューズの取外しは、ビスを外し、カバーを取外してから、ヒューズを指でつまみ引き抜いてください。

