

ITEM		OPERAÇÕES	500 e 3000 km	6000	A cada...km	Ref. Pág.	
Nível do fluido do freio	obs. 4	- Verificar e completar	■	■	3000	59	*
Cabo do freio dianteiro	obs. 3	- Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	3000	57	*
Freio traseiro		- Verificar e ajustar	■	■	3000	61	
Pastilhas/sapatas dos freios		- Verificar o desgaste	■	■	3000	60/62	
Cabo da embreagem		- Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	3000	52	
Pneus		- Verificar e calibrar	■	■	1000	24	
Aros e raios das rodas		- Verificar e ajustar	■	■	3000	-	*
Corrente de transmissão		- Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	1000	54	
Nível do eletrólito da bateria		- Verificar e completar	■	■	1000	64	
Lâmpadas e equipamentos elétricos		- Verificar	■	■	3000	-	
Óleo da suspensão dianteira		- Trocar			9000	68	*
Parafusos, porcas e fixações		- Verificar e reapertar	■	■	3000	-	

- Obs.:
1. Verifique diariamente o nível e complete, se necessário. A primeira troca deve ser efetuada aos 500 km, a segunda troca aos 1500 km e as demais em intervalos de 1500 km.
  2. Sob condições de muita poeira, limpar com mais freqüência.
  3. Aplica-se somente à CG 125
  4. Aplica-se somente à 125 ML
- \* Estes serviços deverão ser executados pelas concessionárias HONDA, a menos que o proprietário possua ferramentas especiais e seja mecânico qualificado.
- \*\* Para sua segurança recomendamos que estes serviços sejam executados somente pelas concessionárias HONDA.