

Item	Operações	Período				Ref. pág.
		1.000 km	3.000 km	6.000 km	cada km	
Foco do farol	Ajustar	■	■	■	3.000	–
Tambor do freio	Limpar		■	■	3.000	–
Cabo do freio dianteiro	Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	■	3.000	60
Freio traseiro	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000	62
Sapatas dos freios	Verificar o desgaste	■	■	■	3.000	63
Interruptor da luz do freio	Ajustar	■	■	■	3.000	73
Pneus	Verificar e calibrar	■	■	■	1.000	23
Aros, raios das rodas	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000	–
Corrente de transmissão	Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	■	1.000	55
Suspensão dianteira e traseira	Verificar			■	6.000	68
Óleo da suspensão dianteira	Trocar				9.000	–
Bateria (nível do eletrólito)	Verificar e completar	■	■	■	1.000	64
Interruptores/Instrumentos	Verificar o funcionamento	■	■	■	3.000	14
Sistema de iluminação/sinalização	Verificar o funcionamento	■	■	■	3.000	–
Rolamentos da coluna de direção	Verificar, ajustar e lubrificar	■			6.000	–
Parafusos, porcas e fixações	Verificar e reapertar	■	■	■	3.000	–
Cavalete lateral	Verificar	■	■	■	3.000	–

Obs. 1. Verifique diariamente o nível de óleo e complete se necessário.

As três primeiras trocas de óleo devem ser efetuadas a cada 1.000 km e as demais em intervalos de 1.500 km

2. Sob condições de muita poeira, limpar o filtro com mais frequência

Para sua segurança, recomendamos que estes serviços sejam executados somente pelas concessionárias Honda.