

6. Com a chave de ignição na posição OFF acione o pedal de partida várias vezes para drenar o óleo restante.
7. Instale o elemento do filtro de tela, a mola e o bujão de drenagem. Aperte o bujão de drenagem de acordo com o torque especificado.

Torque: 15 N.m (1,5 kg.m)

8. Abasteça o motor com aproximadamente 0,80 litro do óleo recomendado (pág. 21).
9. Instale o medidor do nível de óleo.
10. Dê partida no motor e deixe-o funcionando em marcha lenta durante meio minuto.
11. Desligue o motor e verifique se o nível de óleo atinge a marca superior do medidor, com a motocicleta em posição vertical. Se isto não ocorrer, complete o nível de óleo. Certifique-se de que não há vazamentos de óleo.

NOTA

No caso de utilização da motocicleta em locais com muita poeira, será necessário efetuar a troca de óleo do motor e limpeza do filtro de tela com mais frequência.