

4. Reinstale a tela do filtro no corpo do registro, alinhando as marcas de referência. Substitua o anel de vedação. Reinstale manualmente o copo do filtro, certificando-se de que o anel de vedação esteja na posição correta. Aperte em seguida o copo do filtro.

**TORQUE: 4 N.m (0,4 kg.m)**

5. Após a instalação, abra o registro de combustível (posição "ON") e verifique se há vazamentos.
6. Verifique se o tubo de combustível está deteriorado, danificado ou com vazamentos. Substitua-o, se necessário.