

5. Aperte a porca do eixo traseiro.

**TORQUE: 90 N.m (9,0 kg.m)**

Aperte as porcas de ajuste.

6. A folga do pedal do freio traseiro é afetada quando se ajusta a folga da corrente de transmissão. Verifique e ajuste, se necessário, a folga do freio traseiro (pág. 62).

**ATENÇÃO**

**Se a corrente estiver com folga excessiva danificará o chassi da motocicleta.**

## **Limpeza e lubrificação**

Para a lubrificação da corrente de transmissão recomendamos o uso do óleo para transmissão **SAE 80-90**. Antes de efetuar a lubrificação, limpe a corrente de transmissão perfeitamente. Aplique o lubrificante de modo que este penetre em todos os elos da corrente, pinos roletes e placas laterais.

### **NOTA**

Não aplique o lubrificante em excesso. Além de favorecer o acúmulo de poeira, areia e terra, o lubrificante será espirrado com o movimento da corrente sujando a motocicleta.