

- 4 燃料タンクキャップの凸部と燃料タンクの凹部を合わせ、キャップを取付け、右に回します。燃料タンクキャップの凹部と“△”マークが合うところまで確実に回してください。
- 5 メインスイッチのキーを左に回し、キーを抜きます。

燃料タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

6 燃料タンクリッドを閉じます。

