

# Ubicación de los componentes

Ajustador de precarga del muelle de la suspensión trasera **▶P.116**

Batería **▶P.95**

Asiento **▶P.98**

Depósito de líquido de frenos delantero **▶P.104**

Ajustador de precarga del muelle de la suspensión delantera **▶P.115**

Maneta de freno delantero **▶P.114**

Puño del acelerador **▶P.113**

Bloqueo de la dirección **▶P.47**

Tapa lateral **▶P.99**

Fusible principal **▶P.130**

Pedal de freno trasero

Depósito de líquido de frenos trasero **▶P.104**

Conector de enlace de datos

