



Guía de funcionamiento

3 Ajuste de la intensidad de la retroiluminación:

Puede ajustar la intensidad de uno a cinco niveles.

- 1 Pulse el botón **SEL**  (arriba) o **SEL**  (abajo). La intensidad cambia.
- 2 Pulse el botón **MODE**. La retroiluminación se ajusta y, a continuación, la pantalla pasa al ajuste del indicador del HISS.

