



Indicador de control de par

- Se enciende cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición **I** (On). Se apaga cuando la motocicleta alcanza aproximadamente 5 km/h para indicar que el control de par está listo para usarse.
- Parpadea cuando el control de par está en funcionamiento.

Indicador OFF de control de par

Se enciende cuando se desactiva el control del par.

SET **Indicador SET del control de cruceo**

Se enciende si ha establecido una velocidad para el control de cruceo.

Indicador del HISS **P.134**

- Se enciende brevemente cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición **I** (On). Se apaga si la llave de contacto dispone de la codificación correcta.
- Parpadea cada 2 segundos durante 24 horas al colocar el interruptor de encendido en la posición **O** (Off).

Indicador principal del control de cruceo

Se enciende al pulsar el interruptor principal del control de cruceo .

Control de cruceo: **P.65**