

## Programa de mantenimiento

Elementos	Comprobación previa a la conducción P. 82	Periodicidad*1								Comprobación anual	Sustitución normal	Consultar página
		x 1000 km		Cada 1000 km:				x 1000 mi				
		1	12	24	36	48	0,6	8	16			
Cadena de transmisión	I										109	
Deslizadera de la cadena de transmisión		I	I	I	I	I	I	I	I		–	
Líquido de frenos*4	I									I	104	
Desgaste de las pastillas de freno	I									I	105	
Sistema de frenos			I	I	I	I	I	I	I	I	82	
Interruptor de la luz de freno			I	I	I	I	I	I	I	I	107	
Funcionamiento del bloqueo del freno*5			I	I	I	I	I	I	I		106	
Reglaje del faro			I	I	I	I	I	I	I	I	–	
Luces/bocina	I										–	
Interruptor de parada del motor	I										–	
Sistema del embrague*6	I									I	110	
Caballote lateral	I									I	108	
Suspensión			I	I	I	I	I	I	I	I	116	
Tuercas, tornillos, fijadores			I	I	I	I	I	I	I	I	–	
Llantas/neumáticos	I									I	91	
Rodamientos de la pipa de dirección			I	I	I	I	I	I	I	I	–	

**Notas:**

\*1: Cuando la lectura del odómetro sea mayor, repita el trabajo de mantenimiento al cumplirse los intervalos aquí indicados.

\*2: Realice el mantenimiento con mayor frecuencia al conducir por zonas húmedas o polvorientas.

\*3: Realice el mantenimiento con mayor frecuencia al conducir con lluvia o a máxima apertura del acelerador.

\*4: Las tareas de sustitución requieren ciertos conocimientos de mecánica.

\*5: Solo CMX1100D

\*6: Solo CMX1100A