

## Frenos ► Inspección de las pastillas de freno

### Inspección de las pastillas de freno

Compruebe el estado de los indicadores de desgaste de las pastillas de freno.

**Delantero** Las pastillas deben sustituirse si una de las pastillas de freno está gastada hasta el fondo del indicador.

**Trasero** Las pastillas deben sustituirse si una de las pastillas de freno está desgastada hasta el indicador.

- 1. Delantero** Inspeccione las pastillas de freno desde debajo de la pinza de freno.
- 2. Trasero** Inspeccione las pastillas de freno desde el lado posterior derecho del vehículo.

Si fuera necesario, haga que sustituyan las pastillas de freno en su concesionario. Sustituya siempre las pastillas de freno izquierda y derecha simultáneamente.

Mantenimiento

