

 トルクコントロール警告灯

- メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、速度が約 5 km/h に達すると消灯  
同時に、トルクコントロールが作動可能な状態になる
- トルクコントロール作動時に点滅  
走行中に点灯したときは **→P.284**

 トルクコントロールOFF 警告灯

トルクコントロールを停止 (OFF) 状態にすると点灯

 方向指示器表示灯

 ハイビームパイロットランプ  
(前照灯上向き表示灯)