

Honda セレクタブルトルクコントロール 前ページの続き

トルクコントロール ON/OFF 切り換え

- 1 車を停止する。
- 2 ゴールドイメージディスプレイを選択する。
←▶P.78
- 3 Page 4 を選択する。 **←▶P.42**
- 4 **ENT** スイッチを押す。



- 7 **↶** Back スイッチを押す。
タッチパネルを使用しても上記の操作ができません。