

■ HISS

HISSは、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにしたイモビライザー（盗難防止）システムです。

エンジンストップスイッチが○（Run）の状態でメインスイッチを■（On）にすると、HISS表示灯が点灯し、数秒後に消灯することでエンジンの始動が可能であることを示します。消灯しない場合は始動できません。

HISS 表示灯が消灯しないとき P. 280

HISS表示灯は、メインスイッチを○（Off）にしたあと2秒間隔の点滅を開始し、24時間経過すると消灯します。

メーターの設定機能を使用して、HISS表示灯の点滅/非点滅の切り換えを行うことができます。

メーターの設定 P. 77

■ 書類入れ

登録書類、保険証などは書類入れに入れ、フロントシートの裏側に収納してください。

■ 取扱説明書、メンテナンスノート、ETC 車載器取扱説明書

運転するときは、取扱説明書、メンテナンスノートとETC車載器取扱説明書を携帯してください。

■ イグニッションカットオフシステム

この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度○（Off）にしてください。IMUの故障が検出された場合、車両が転倒してもエンジンと燃料ポンプは自動的に停止しません。

■ スロットルバイワイヤシステム

この車は、スロットルバイワイヤシステムが装備されています。磁化されているものや磁気の干渉を受けやすいものは、右側のハンドルスイッチ周辺に近づけないでください。