

〈補給のしかた〉

1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開けます。
2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出る場合があります。

3. 燃料タンクキャップを手で確実に押してメインスイッチのキーを抜いてください。

燃料タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

燃料コック

レバーの矢印が燃料コックの状態を示します。

ON … エンジンをかけると、キャブレターにガソリンが流れます。

OFF … 長期保管や燃料系統の点検・整備を行うとき、この位置にします。

RES … 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。

予備燃料容量： 約 5.1ℓ

ON **OFF** **RES**
▼ FUEL ▼ FUEL ▼ FUEL

