

エンジンが始動しないとき

始動しないまままたは動かなくなったりしたときは、次の点を調べてください。

- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか。
- 燃料タンクにガソリンはありますか。
- エンジンストップスイッチはRUNになっていませんか。OFFの状態になっていたときは、次のことを行ってください。

1. エンジンストップスイッチをOFFのままにします。
2. チョークレバーを全部戻します。
3. スロットルを全開にします。
4. メインスイッチをONにします。
5. スターターボタンを押して5～10秒エンジンを回します。
6. エンジンストップスイッチをRUNにし47ページの始動要領でエンジンをかけてください。

故障の修理

- お近くのホンダ販売店にお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早くホンダ販売店で点検整備を受けることが、お車を長持ちさせる秘けつです。