


Sürüş modunun ayarlanması

Sürüş modunun [KULLANICI 1 MODU] ve [KULLANICI 2 MODU] modunda [P] [Güç], [EB] [Motor Freni], [S] [Genel], [Ön], [Arka], ABS modu [ABS] ve [ÖN YÜKL.] [Ön yük] ayarını değiştirebilirsiniz.  S.76