

Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

### Telefonun bağlantısını kesmek için:

➔ S.168

### Kulaklık Eşleştirme

Motosiklet hareket halindeyken bu fonksiyon devre dışı kalır.

- 1 Cihazınızdaki *Bluetooth*® işlevini etkinleştiriniz.
  - ▶ Ayrıntılar için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız.
- 2 [Bluetooth] ögesini seçiniz ve sonra **ENT** düğmesine basınız.

