


 **Индикатор состояния подогрева рукояток руля**

CRF1100A2/A4/D2/D4

Индикатор состояния подогрева рукояток руля отображается при включенном подогреве.

 Стр. 132

Если индикатор подогрева рукояток руля мигает:  Стр. 307

Указатель температуры воздуха  Стр. 66

Тахометр**ПРИМЕЧАНИЕ**


Не допускайте работу двигателя в красной зоне тахометра. Чрезмерная частота вращения коленчатого вала отрицательно влияет на срок службы двигателя.

Красная зона тахометра

(недопустимая частота оборотов коленчатого вала)

Спидометр**Заданная скорость круиз-контроля**

Отображается заданная скорость для системы круиз-контроля.

Круиз-контроль:  Стр. 215