

### Порядок переключения страниц дисплея

- 1 Выберите режим отображения GOLD. ➡ Стр. 81
- 2 Нажимайте кнопку ◀ или ▶ переключателя выбора влево/направо ◀ ▶ до тех пор, пока на экран не будет выведена нужная страница.

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

### Порядок переключения страницы 1 или указателя уровня топлива в баке

- 1 Выберите режим отображения Silver. ➡ Стр. 81
- 2 Нажимайте кнопку ◀ или ▶ переключателя выбора влево/направо ◀ ▶, чтобы перейти на страницу или указатель уровня топлива в баке.

### Счетчик пробега за поездку A [TRIP A]

Показывает расстояние, пройденное с момента обнуления показаний счетчика в поездке A

1	2	3	4
TRIP A	60.0 km		
AVG. CONS.	5.6 l/100 km		
AVG. SPD.	55 km/h		
CONS.	6.6 L		

Если мигают символы “---”, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Для обнуления показаний счетчика пробега за поездку A [TRIP A]: ➡ Стр. 68