

## Панель приборов *(продолжение)*

### Счетчик пробега за поездку В

Отображает расстояние, пройденное с момента обнуления счетчика.

1	2	3	4
TRIP B	30.0 km		
AVG. CONS.	6.2 l/100 km		
AVG. SPD.	45 km/h		
CONS.	1.8 L		

Если мигают символы «---.-», обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

**Для обнуления показаний поездки В [TRIP B]:**

➔ Стр. 69