

Панель приборов *(продолжение)*

Настройка системы контроля крутящего момента Honda [HSTC]

Отображает выбранный уровень работы системы контроля крутящего момента Honda [HSTC].



Диапазон настройки: Уровень с 1 по 7 или 0 (Выкл.)

Для выбора уровня работы системы контроля крутящего момента Honda [HSTC]:  Стр. 133