

## Панель приборов (продолжение)

### Режим предварительного сжатия пружины задней подвески [PRELOAD]


CRF1100A4/D4

Отображает выбранную степень предварительного сжатия пружины задней подвески [PRELOAD].



Степень сжатия	Условия загрузки
  	Только водитель (минимальное сжатие)
  	Водитель и багаж
  	Водитель и пассажир
  	Водитель, пассажир и багаж (максимальное сжатие)

По умолчанию: Только водитель

Для выбора предварительного сжатия пружины задней подвески [PRELOAD]:  Стр. 291