

# Индикаторы и сигнализаторы

Если какой-либо индикатор или сигнализатор не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.



## Сигнализатор

**высокой температуры охлаждающей жидкости**

Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение **I** (Вкл).

**Включение во время**

**движения:** ➔ Стр. 300



## Индикатор

**левых указателей поворота**



**Сигнализатор неисправности (MIL) системы PGM-FI** (Программированная система впрыска топлива)

Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение **I** (Вкл).

**Включение или мигание при работающем двигателе:** ➔ Стр. 302

