

Переключатели *(продолжение)*

■ Переключатель на левой рукоятке

★ Переключатель «Избранное»

Данным переключателем можно назначить выключатель системы HSTC, переключатель уровня пробуксовки, переключатель режима движения или выключатель G. ➔ Стр. 88

📢 Кнопка звукового сигнала

↔ Выключатель указателей поворота

Указатели поворота автоматически выключаются после выполнения поворота. (Можно вручную выключить указатели, нажав выключатель.) При перестроении указатели поворота автоматически выключаются через 7 секунд или 120 метров пробега. В некоторых случаях время выключения может изменяться. Для обеспечения корректной работы функции используйте только рекомендованные шины.

Переключатель на понижающую передачу (-)

CRF 1100D/D2/D4

Для переключения на понижающую передачу.

➔ Стр. 214

⚠ Выключатель аварийной сигнализации

Включается, когда выключатель зажигания установлен в положение I (Вкл). Может быть переведён в выключенное состояние при любом положении выключателя зажигания.

▶ Аварийная сигнализация продолжает работать и в положениях выключателя зажигания ○ (Выкл) или □ (Блокировка), после того как была включена.

