

Антиблокировочная система (ABS) заднего колеса

При езде по бездорожью антиблокировочную систему (ABS) заднего колеса можно отключить. Вы можете отключить систему ABS для заднего колеса в режимах [OFF ROAD MODE], [USER 1 MODE] или [USER 2 MODE].

- ▶ При каждом повороте выключателя зажигания в положение I (Вкл.) система ABS для обоих колес будет автоматически переключаться в режим [ACTIVE], но система ABS сохранит режим [CANCEL] для заднего колеса, если двигатель остановлен с помощью выключателя.
- ▶ При выборе пункта [ON ROAD] в режиме системы ABS [ABS] система ABS для обоих колес [ABS RR] будет автоматически переключаться в режим [ACTIVE].
- ▶ При переключении режима движения система ABS для обоих колес будет автоматически переключаться в режим [ACTIVE].

Выключение системы ABS заднего колеса

Выключение системы ABS заднего колеса

- 1 Остановите мотоцикл и полностью закройте дроссельную заслонку.
- 2 Выберите режим [OFF ROAD MODE], [USER 1 MODE] или [USER 2 MODE]. ➡ Стр. 148
Если выбран режим [USER 1 MODE] или [USER 2 MODE], то следует выбрать режим [OFF ROAD] для режима ABS [ABS]. ➡ Стр. 76
- 3 Выберите режим отображения GOLD. ➡ Стр. 81
- 4 Выберите страницу 4. ➡ Стр. 45