

Для использования подогрева рукояток руля

- 1 Запустите двигатель. ➔ Стр. 206
- 2 С помощью переключателя функций **[Fn]** выберите дисплей подогрева рукояток руля из всплывающего окна.



- 3 Нажимайте вперед или назад рычажок переключателя функций **[Fn]** для выбора уровня интенсивности подогрева.
 - ▶ Во время работы подогрева рукояток руля на дисплее будет отображаться соответствующий индикатор.
 - ▶ При высокой температуре воздуха не оставляйте выключатель в положении максимального подогрева на продолжительное время.

