

Система контроля крутящего момента Honda

Можно выбрать необходимый уровень функции Torque Control (уровень контроля крутящего момента двигателя) или включить/выключить систему.

- ▶ Запрещается изменять уровень функции Torque Control во время движения мотоцикла. Сначала остановите мотоцикл. Только после этого можно включить/выключить функции Torque Control или выбрать нужный уровень.
- ▶ Включение и выключение функции Torque Control, а также изменение уровня невозможны, когда система активна (индикатор Torque Control мигает).

- ▶ В перечисленных ниже случаях функция Torque Control будет включена и автоматически установлен особый уровень, как указано далее.
 - При каждом повороте выключателя зажигания в положение **I** (Вкл.) уровень Torque Control автоматически устанавливается на ранее установленный уровень. Однако если уровень был установлен на [0] (Выкл.), то функция включится на уровень 1.
- ▶ При переводе функции Torque Control из положения [0] (Выкл.) в положение включения ее уровень автоматически устанавливается на тот уровень, который был установлен до выключения этой функции.