

Режим движения *(Продолжение)*

Величина мощности [P] (Отдача двигателя)

Величина мощности [P] имеет четыре уровня настройки.

Располагаемый диапазон настройки: 1 - 4

- ▶ Уровень 1 - максимальная мощность.
- ▶ Уровень 4 - минимальная мощность.

Величина параметра [EB] (Интенсивность торможения двигателем)

Параметр EB имеет три уровня настройки. Возможный диапазон настройки: 1 - 3

- ▶ Уровень 1 - максимальная интенсивность торможения двигателем.
- ▶ Уровень 3 - минимальная интенсивность торможения двигателем.

[S] Overall: демпфирование подвески

CRF1100A4/D4

Параметр [S] Подвеска имеет четыре уровня настройки. Возможный диапазон настройки: [H] Жесткий / [M] Средний / [S] Мягкий / [O] Бездорожье

- ▶ Уровень [H] обеспечивает максимальное демпфирование подвески.
- ▶ Уровень [S] обеспечивает минимальное демпфирование подвески.
- ▶ Уровень [O] предназначен для внедорожных настроек.

[Front]: демпфирование передней подвески

CRF1100A4/D4

Параметр [Front] имеет три уровня настройки.

Располагаемый диапазон настройки: - / STD / +

- ▶ + обеспечивает максимальное демпфирование подвески.
- ▶ - обеспечивает минимальное демпфирование подвески.