


## Аудиосистема *(продолжение)*

Переход между режимами воспроизведения аудиосистемы происходит циклически следующим способом:

Выберите , затем нажмите кнопку **ENT**.




(Черный) Режим повторения отсутствует: Повторения нет.



(Синий) Режим повторного воспроизведения альбома: Повторение всех записей текущего списка воспроизведения ([Artists] (Исполнители), [Albums] (Альбомы) или [Songs] (Записи) и т.д.).



(Синий) Режим повторного воспроизведения одной записи: Повтор текущей записи.

Выберите , затем нажмите кнопку **ENT**.



(Черный) Обычный режим воспроизведения: Воспроизведение записей в исходной последовательности.



(Синий) Режим воспроизведения в случайной последовательности: Воспроизведение записей в случайной последовательности.

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.