



Коробка передач с двумя сцеплениями

CRF1100D/D2/D4

Для максимально полного удовлетворения потребностей водителя коробка передач мотоцикла имеет три режима работы: автоматический (делящийся на режимы D (обычный) и S (спортивный, имеет три уровня)) и ручной (последовательное переключение 6 передач вручную), которые обеспечивают ощущения, как при езде с традиционной механической коробкой передач.

- ▶ Всегда пользуйтесь только рекомендованными шинами и звездочками, чтобы обеспечить правильную работу коробки передач с двумя сцеплениями.

Коробка передач с двумя сцеплениями имеет функцию самодиагностики, запускаемую автоматически сразу после пуска двигателя.

При выполнении самодиагностики в окошке номера включенной передачи на несколько секунд отображается символ «». Пока на дисплее горит символ «», переключение передач невозможно.

