

Регулировка рычага тормоза

Зазор между рычагом тормоза и рукояткой руля можно отрегулировать.

Принцип регулировки

Вращайте колесо регулятора до совмещения цифры на ней с меткой, одновременно толкая рычаг вперед до нужного положения.

После регулировки и перед поездкой убедитесь, что рычаг работает правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается устанавливать регулировки, находящиеся за пределами шкал регуляторов.

