

Другие регулировки ► Регулировка высоты ветрового стекла

Регулировка высоты ветрового стекла

CRF1100A2/A4/D2/D4

Предусмотрено пять (от 1 до 5) положений ветрового стекла по высоте.

Высота ветрового стекла отображается соответствующим индикатором.

Положение 1 соответствует стандартной настройке.

► Запрещается регулировать высоту ветрового стекла во время движения.

1. Для разблокировки ветрового стекла нажмите правый и левый рычаги фиксатора.
2. Продолжая нажимать правый и левый рычаги фиксатора перемещайте правый и левый рычаги фиксатора вверх или вниз для подъема ветрового стекла вверх или опускания вниз.

3. В нужном положении отпустите правый и левый рычаги фиксатора, отслеживая высоту стекла по индикатору.
 - Убедитесь в надежности фиксации ветрового стекла, слегка сдвигая правый и левый рычаги фиксатора вверх или вниз.

