

Поиск и устранение неисправностей

Двигатель не запускается (индикатор системы HISS остается включенным).....	Стр. 299
Перегрев двигателя (мигает деление H указателя температуры охлаждающей жидкости).....	Стр. 300
Горят или мигают световые сигнализаторы.....	Стр. 301
Сигнализатор низкого давления масла.....	Стр. 301
Сигнализатор неисправности (MIL) системы PGM-FI (Программированная система впрыска топлива).....	Стр. 302
Индикатор ABS (Антиблокировочная система)....	Стр. 303
Индикатор системы контроля крутящего момента.....	Стр. 304
Если во время движения на дисплее индикатора включенной передачи мигает символ « - ».....	Стр. 305
Другие световые сигнализаторы.....	Стр. 306
Индикация неисправности указателя уровня топлива	Стр. 306
Индикация неисправности указателя температуры охлаждающей жидкости.....	Стр. 307
Индикация неисправности подогрева рукояток руля	Стр. 307
Прокол шины.....	Стр. 308
Неисправности аудиосистемы	Стр. 318
Неисправности электрооборудования	Стр. 331
Разряженная аккумуляторная батарея.....	Стр. 331
Перегоревшая лампа.....	Стр. 331
Перегоревший предохранитель	Стр. 335