

Перегрев двигателя (мигает деление Н указателя температуры охлаждающей жидкости)

О перегреве двигателя свидетельствует следующее: Все деления шкалы становятся красными и начинает мигать сегмент Н указателя температуры охлаждающей жидкости


- Ускорение становится медленным.
- Если такое произошло, остановитесь в безопасном месте на обочине или у края проезжей части и выполните описанные ниже действия.

Продолжительная работа двигателя на повышенных холостых оборотах может привести к перегреву двигателя и вызвать мигание деления Н указателя температуры охлаждающей жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эксплуатация двигателя при чрезмерной температуре охлаждающей жидкости может привести к выходу двигателя из строя.


1. Остановите двигатель с помощью выключателя зажигания. Затем снова поверните выключатель зажигания в положение I (Вкл.).

2. Убедитесь, что вентилятор радиатора работает, после чего переведите выключатель зажигания в положение  (Выкл.).

Если вентилятор не работает:

Не запускайте двигатель. Доставьте мотоцикл к официальному дилеру Honda.

Если вентилятор работает:

Поверните выключатель зажигания в положение  (Выкл) и дайте двигателю остыть.

3. После того как двигатель остынет, проверьте, нет ли протечек в системе охлаждения. ➔ Стр. 266

В случае обнаружения утечки:

Не запускайте двигатель. Доставьте мотоцикл к официальному дилеру Honda.

4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. ➔ Стр. 266
 - ▶ При необходимости долейте охлаждающую жидкость.
5. Если пункты 1–4 выполнены, вы можете продолжить движение, но при этом должны внимательно следить за показаниями указателя температуры охлаждающей жидкости.