

Горят или мигают световые сигнализаторы ► Сигнализатор неисправности (MIL) системы PGM-FI

## Сигнализатор неисправности (MIL) системы PGM-FI (Программированная система впрыска топлива)

### Причины включения или мигания сигнализатора

- Включается при неисправности системы снижения токсичности отработавших газов.
- Мигает при обнаружении перебоев зажигания.

### Меры, которые следует предпринять при включении сигнализатора

Избегайте движения с высокой скоростью и немедленно обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

### Меры, которые следует предпринять, если сигнализатор мигает

Остановите мотоцикл в безопасном месте, на котором нет легковоспламеняющихся материалов, выключите двигатель и подождите 10 минут для остывания двигателя.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Продолжение движения при включенном сигнализаторе неисправности может привести к повреждению системы снижения токсичности отработавших газов и двигателя.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если после запуска двигателя сигнализатор неисправности снова начинает мигать, двигайтесь к ближайшему официальному дилеру Honda со скоростью не выше 50 км/ч. Обратитесь за проверкой мотоцикла.