





Если во время езды на дисплее индикатора включенной передачи мигает символ « - »

CRF1100D/D2/D4

Если символ « - » мигает на ходу, это может указывать на серьезную неисправность коробки передач. Незамедлительно остановитесь в безопасном месте и доставьте мотоцикл к официальному дилеру для проверки. Вы можете продолжить поездку на мотоцикле, когда выполните перечисленные ниже действия.

1. Поверните выключатель зажигания в положение  (Выкл.).
2. Поверните выключатель зажигания в положение  (Вкл.) и запустите двигатель.

Если не получается запустить двигатель:

Поверните выключатель зажигания в положение  (Выкл.) и немного покатайте мотоцикл вперед и назад, чтобы выключить передачу. Снова поверните выключатель зажигания в положение  (Вкл.) и запустите двигатель.

Если двигатель все равно не запускается:

Запустите двигатель, одновременно с этим нажимая рычаг или педаль тормоза.

Если не получается переключить коробку передач из режима N в режим D:

Если на дисплее индикатора включенной передачи появится номер включенной передачи, можно будет продолжить движение на этой передаче. Передвигайтесь к официальному дилеру Honda с безопасной скоростью.

Если не получается переключиться из режима N в режим D, и при этом мигает символ « - »:

Неисправность слишком серьезная. Дальнейшее движение невозможно. Незамедлительно обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.