

Признаки неисправности	Причины/способы устранения неисправности
Невозможно совершать звонки по <i>Bluetooth</i> [®] .	<p>Вероятно подключенное устройство <i>Bluetooth</i>[®] не совместимо с системой. Проверьте поддерживаемые версии/профили <i>Bluetooth</i>[®]. ➤ Стр. 159</p> <p>Если соединение <i>Bluetooth</i>[®] становится нестабильным вследствие воздействия условий окружающей среды или радиопомех, совершение звонков может быть невозможно.</p> <p>Для совершения звонков по <i>Bluetooth</i>[®] требуется подключить гарнитуру. Подключите к системе гарнитуру. ➤ Стр. 165</p>
Во время звонка уровень громкости гарнитуры высокий/низкий.	Отрегулируйте уровень громкости в процессе звонка. ➤ Стр. 95
Отсутствует звук в гарнитуре пассажира.	Гарнитура пассажира воспроизводит только музыку. Воспроизведение музыки прерывается при использовании мобильного телефона или Siri.