

Item	Operações km meses	Intervalo					a cada km ou meses	Pág. ref.
		150	1.000	2.000	3.000	4.000		
		1	6	12	18	24		
Marcha lenta	Verificar	■	■	■	■	■	1.000 ou 6	49
Corrente de transmissão	Verificar, ajustar e lubrificar (nota 1)	a cada 500 km ou 3 meses						53
Deslizador da corrente de transmissão	Verificar o desgaste		■	■	■	■	1.000 ou 6	53
Fluido do freio	Verificar o nível (nota 2)		■	■	■	■	1.000 ou 6	14
Desgaste das pastilhas/sapatas de freio	Verificar o desgaste		■	■	■	■	1.000 ou 6	62
Sistema de freio	Verificar	■	■	■	■	■	1.000 ou 6	14, 62
Facho do farol	Verificar e ajustar			■		■	2.000 ou 12	—
Sistema de embreagem	Verificar	■	■	■	■	■	1.000 ou 6	18
Cavalete lateral	Verificar			■		■	2.000 ou 12	58
Suspensões dianteira e traseira	Verificar			■		■	2.000 ou 12	57
Detentor de fagulha	Limpar	a cada 1.600 km ou 100 horas de funcionamento						52
Porcas, parafusos e fixações	Verificar	■		■		■	2.000 ou 12	—
Rodas/Pneus	Verificar	■	■	■	■	■	1.000 ou 6	23
Rolamentos da coluna de direção	Verificar	■		■		■	2.000 ou 12	—

NOTA

1. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de muita poeira e umidade.
2. Substitua a cada 2 anos. A substituição requer habilidade mecânica.

Por razões de segurança, recomendamos que todos os serviços apresentados nesta tabela sejam executados somente nas concessionárias Honda.