

こんなときは

| | |
|------------------------|-------|
| エンジンが起動しない..... | P. 54 |
| オーバーヒート（水温警告灯が点灯）..... | P. 55 |
| 警告灯が点灯..... | P. 56 |
| PGM-FI 警告灯..... | P. 56 |
| その他の故障表示..... | P. 57 |
| 燃料計の故障表示..... | P. 57 |
| 電装部品のトラブル..... | P. 58 |
| ヒューズ切れ..... | P. 58 |
| エンジンが一時的に不調になる..... | P. 60 |