

## Akünün Bitmesi

Motosiklet akü şarj cihazını kullanarak aküyü şarj ediniz.

Şarj esnasında aküyü motosikletten çıkarınız.



Otomobil tipi bir akü şarj cihazı kullanmayınız, bu kalıcı hasara sebep olacak şekilde motosiklet aküsünün aşırı ısınmasına sebep olabilir.

Şarj etmenin ardından akü normale dönmüyorsa, servisimize başvurunuz.

### DİKKAT

Otomobil aküsü kullanarak takviye ile çalıştırma tavsiye edilmez, çünkü bu işlem motosikletinizin elektrik sistemine zarar verebilir.

## Ampulün Yanması

Patlak bir ampülü değiştirmek için aşağıdaki prosedürü takip ediniz. Kontak OFF  veya LOCK  konumuna getiriniz. Değiştirmeden önce ampulün soğumasını bekleyiniz. Belirtilen güçteki ampullerin dışında ampul kullanmayın. Sürüşten önce yedek ampulün çalıştığından emin olunuz.

Ampulün Watt değeri için "Teknik Özellikler" kısmına bakınız. ➡ S. 115