

■ ABS ヒューズ

CRF250 RALLY < ABS >

CRF250 RALLY Type LD < ABS >

ABS メインヒューズ

1. 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 41
2. ABS ヒューズボックスカバーを開ける。
3. ABS メインヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
 - ▶ スペアヒューズはヒューズボックス内にあります。▶ P. 61
 - ▶ ヒューズプラーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 28
4. ABS ヒューズボックスカバーを閉じる。
5. 左サイドカバーを取り付ける。

