

メーターの設定

メーターの設定を行うには、オドメーターまたは瞬間燃費を表示中に SEL ボタンを押し続ける。

オドメーターまたは**瞬間燃費**を表示するには：



以下の順で設定します。

- ・ 12 時間または 24 時間表示の設定
- ・ 時計の合わせかた
- ・ ディスプレイの明るさの調節

以下の方法でもメーターの設定から通常表示に戻ることができます。

- ・ 約 30 秒間ボタンの操作がない場合
 - ▶ 設定を決定した項目のみ、確定されず。
- ・ メインスイッチを **○** (Off) にして、再度メインスイッチを **■** (On) にする。
 - ▶ 設定を決定した項目および選択中の項目も確定されず。

