

エンジン始動 前ページの続き

- 5 スロットルグリップを閉じたまま、スタータースイッチを押す。
- 6 エンジン始動後から約1分後にスターターノブを押し戻す。

■ エンジンがかからないときは

次の方法を試してください。

- ① スロットルグリップを全開にし、スタータースイッチを5秒間押す
- ② 通常手順 (① ~ ⑥) でエンジンをかける。
- ③ エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合はスロットルグリップを少し開ける。
- ④ エンジンがかからないときは10秒間待ってから、① ② の手順を繰り返す。

■ それでも始動できないときは **➡P.64**