

ブレーキパッドの摩耗の点検

フロント パッドの摩耗限界溝が無くなったら、パッドの摩耗限界です。

リア パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。摩耗限界に達したら左右同時にパッドを交換してください。

ブレーキパッドの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

- 1. フロント** ブレーキキャリパーの前側からのぞいて点検します。
- 2. リア** ブレーキキャリパーの右後ろ側からのぞいて点検します。

