

# こんなときは

エンジンが起動しない.....	P. 64
オーバーヒート（水温警告灯が点灯）.....	P. 65
警告灯が点灯.....	P. 66
PGM-FI 警告灯.....	P. 66
電装部品のトラブル.....	P. 67
ヒューズ切れ.....	P. 67